

Manuál pro montáž zábradlí modelu Nicea

1. Příprava a rozměření sloupků

- Zábradlí si můžete **předem nanečisto složit na zemi**, včetně skleněných výplní.
 - Vycentrujte sloupky do roviny – tím získáte **přesné vzdálenosti kotvicích otvorů**.
 - Tyto rozměry poté **přenesete na fasádu** nebo podklad, kde bude zábradlí upevněno.
-

2. Montáž sloupků

- Do připravených míst nainstalujte **závitové tyče pomocí chemické malty**.
- Sloupky následně **nasadíte na závitové tyče** a z čelní strany **dotáhneme kloboučkovou maticí**.

◆ Pozor při montáži na zateplenou fasádu:

Je nutné použít **distanční montážní bloky (DIMO bloky)**.

Nabízíme je na našem e-shopu zde:

<https://www.nerez-komponenty.cz/distanzni-vymezovaci-podlozky-dimo-block/>

3. Montáž skleněných výplní

- Držáky na skla **rozšroubujte**.
 - Vložte **skleněnou výplň** mezi čelisti držáků.
 - Poté držáky **důkladně dotáhněte přes gumová těsnění**, aby bylo sklo pevně usazeno.
-

4. Montáž madla

- Položte **madlo** na sloupky.
- Přiložte držáky madla (s dvojicí otvorů) a **zaznačte si otvory pro šrouby**.
- Doporučujeme použít **kombinovaný vrták/závitník – Kód: DRILL-M5**, kterým vyvrtáte otvor a zároveň vytvoříte vnitřní závit.

<https://www.nerez-komponenty.cz/kotvici-material/vrtak-na-nerez-kombi-hss-cobalt/>

- Madlo následně **příšroubujte šrouby M5** ke sloupkům.

- Nakonec přilepte **záslepky madla** – doporučujeme použít:
 - **lepidlo na nerez ocel** nebo
 - **Mamut Glue** od Den Braven.
-

Shrnutí potřebného vybavení:

- Chemická kotva a závitové tyče
- Kloboučkové matice
- DIMO bloky (při montáži na zateplení)
- Kombi vrták/závitník DRILL-M5
- Lepidlo na nerez / Mamut Glue
- Imbus a šroub M5 pro upevnění madla