

## 900RXI-22

Univerzálny 433.92MHz zásuvný prijímač s dvoma monostabilnými kanálmi a automatickým príjmom rolovacích kódov (s použitím J2 mostíku možnosť zmeniť na príjem fix kódov) a kapacitou na uloženie viac ako 400 rádio ovládačov.

### 1. Programovanie

- Stlačte na 3 sekundy tlačidlo "S", svetelná dióda 1 začne blikaním indikovať, že kódy pamäte sú pripravené pre CH1, (stlačte znova tlačidlo "S" v prípade, že chcete vykonať programovanie na CH2).
- Stlačte vysielateľ a kód bude uložený. Obe diódy prijímača sa rozsvietia v rovnakom čase a naznačujú, že programovanie prebehlo v poriadku. Dióda 1 bude potom ešte blikať 5 sekúnd ak potrebujete programovať ďalšie vysielateľ. Po tomto čase sa automaticky ukončí programovanie.
- Ak sú kódy uložené v pamäti, dve svetelné diódy karty prijímača dva krát bliknú.

### 2. Vymazanie jedného diaľkového vysielateľa

- Stlačte tlačidlo S a držte ho na 5 sekúnd pokiaľ sa rozsvietia obe svetelné diódy
- Stlačte diaľkový vysielateľ a ten bude vymazaný keď obe svetelné diódy zhasnú.
- Pustite tlačidlo diaľkového vysielateľa
- Táto procedúra vymaže všetky tlačidlá na tomto diaľkovom vysielateľi.

### 3. Vymazanie všetkých diaľkových vysielateľov

- Odpojte napájanie 230Vac.
- Stlačte a držte tlačidlo S.
- Pripojte napájanie 230Vac a stále držte tlačidlo S asi po dobu 5 sekúnd pokiaľ sa obe svetelné diódy rozsvietia a znova zhasnú.

