

Pridanie vysielacza do pamäte

Uloženie:

Stlačte tlačidlo „RF-LEARN“ na 2 sekundy, LED displej zobrazí „CS“, následne stlačte tlačidlo (A) na vysielachi.
LED displej by mal 2 krát bliknúť a zhasnúť. Proces uloženia je kompletný.

Vymazanie:

Stlačte tlačidlo „RF-LEARN“ asi na 5-6 sekúnd, kým LED vpravo dole na displeji sa rozsvieti a počkajte kým zhasne.
Ak LED zhasla proces vymazania je úspešný.

Kanál / Funkcie	SW 2 v polohe ON	SW 2 v polohe OFF
2 kanálový vysieláč	(A)Tlačidlo: „Otvor - Stop - Zatvor - Stop“ (B)Tlačidlo: „Čiastočne otvorenie“	(A)Tlačidlo: „Otvor - Stop - Zatvor - Stop“ (B)Tlačidlo: Aktivácia svoriek EXT 1 a 2